

FITOLIFE

Dane techniczne oraz instrukcja obsługi



FITO SAUNA

www.fitosauny.pl

OPIS

Fitosauna – jest to niewielka (objętość do 200 l) kabina w kształcie beczki, wykonana z ekologicznie czystego drewna sosny syberyjskiej. Podczas zabiegu w fitosaunie podawana jest para z dodatkiem wywaru z ziół. Dzięki szczególnej konstrukcji fitosauny, para cyrkuluje w jej wnętrzu, co w sposób pozytywny wpływa na efekt końcowy zabiegu. W odróżnieniu od zwykłej sauny, w fitosaunie nie stosuje się zbyt wysokich temperatur. Zazwyczaj para nie przekracza 45-50 °C. To czyni fitosaunę bardziej bezpieczną dla układu sercowo-naczyniowego. I dlatego mogą z niej korzystać osoby, nie mogące korzystać z tradycyjnej sauny.

Fitosauna ogrzewana jest generatorem pary. Estetyczny, bardzo energooszczędny, zaledwie 1000 Watowy generator, z 3 litrowym pojemnikiem na wodę zapewnia 70 minut ciągłej pracy i zaopatrzenia w parę.

W fitosaunie ciepło przenika w drewno i zaczyna je oddawać do wnętrza kabiny. Para nasycy się pożyteczną esencją zastosowanych mieszanek ziółowych. Przyjemny i pożyteczny aromat ziół odżywia skórę człowieka i jeszcze kilka godzin po procedurze wpływa pozytywnie na organizm. Po zabiegu w fitosaunie nie zaleca się brania prysznicza przez około 2 godziny. Wystarczy przetrzeć ciało ręcznikiem lub ubrać szlafrok. Ciało posiada przyjemny zapach ziół.

Dobrodziejstwem fitosauny może cieszyć się każdy. Zarówno dzieci, jak i osoby starsze.

Dzisiaj z naszych fitosaun korzystają już pacjenci w wielu krajach Europy, takich jak Holandia, Szwajcaria, Austria, Niemcy, Czechy, Belgia, Rumunia, Bułgaria, Polska. Takim sukcesowi fitokabiny sprzyjają jej unikalne właściwości lecznicze, uznawane zarówno przez klientów salonów piękności, jak też pacjentów szukających sposobu na swoje dolegliwości czy schorzenia. Już pierwszy zabieg oczyszcza organizm, zarówno na poziomie ogólnym jak też komórkowym, usuwa stres, zmęczenie, rozluźnia mięśnie i jakby odgradza nas od zgiełku miasta aromatem drzewa i ziół. Po zabiegu dobrze jest odpocząć przez 15-20 minut, wypić filiżankę herbaty ziołowej lub poddać się masażowi z wykorzystaniem różnych olejków aromatycznych. Regularne zabiegi pomogą pozbyć się zanieczyszczenia organizmu, wielu chronicznych schorzeń, zwiększyć odporność i po prostu odpocząć od codziennych problemów.

Ważnym atutem fitosauny jest to, że podczas zabiegu głowa pozostaje na zewnątrz, dzięki czemu fitosauna jest znacznie lepiej tolerowana przez organizm w porównaniu z klasyczną sauną, łaźnią turecką lub rosyjską i jest dostępna praktycznie dla każdego.

Fito sauna jest niezawodna i łatwa w eksploatacji, może być efektywnie wykorzystywana w sanatoriach, salonach kosmetycznych, ośrodkach medycznych, fitness-klubach i przede wszystkim jako domowe SPA.

Można ustawiać tam, gdzie niemożliwe jest umieszczenie sauny. Zajmuje ona znacznie mniejszą powierzchnię (1,5 m²). Jest to znakomite rozwiązanie dla małych pomieszczeń, gabinetów odnowy biologicznej a zwłaszcza dla warunków domowych. Zabieg w fito beczce trwa około 15 – 20 minut. Doskonałym uzupełnieniem zabiegu jest masaż ciała, który można wykonać bezpośrednio po wyjściu z beczki. Jedna seria składa się z 10 – 15 zabiegów.

Informacje techniczne

fito sauna – to komora w postaci beczki o objętości do 200 l, wysokość 135 cm , szerokość 78 cm, 90 cm długości, materiał – sosna syberyjska o grubości 2,5 cm. Pokrywa górna i podłoga grubość 4,5 cm (wymiary + - 3 mm)

Beczka wyposażona jest w wytwornicę pary ze zbiornikiem na wodę o pojemności 3 L. z elementem grzewczym o mocy 1500 W.

Napięcie sieci elektrycznej: 220 - 240 V 50 Hz

Regulator mocy wylotu pary . (od 1 do 9)

Ustawienie czasu (od 1 do 45 min)

Ciągły czas pracy: 70 min

Temp. pary: 98 °C

Czas jednego zabiegu: 15 – 20 minut.

Skład zestawu:

- Fito sauna – 1 szt.,
- wytwornica pary – 1 szt.
- rurki do połączenia parownicy z pojemnikiem na zioła wewnątrz beczki– 1 szt.
- regulowane siedzenie – 1 szt.
- kratka pod nogi – 1 szt.
- pojemnik na zioła – 1 szt.
- naczynie na skroploną parę pod odpływ w dnie beczki (mniejszy) 1 szt.
- termometr

Charakterystyka eksploatacyjna

- Czas potrzebny do wylotu pary – 5 minut
- Czas potrzebny do uzyskania temp. 42 – 49 °C około 20 min. w zależności od wielkości beczki i od temperatury zewnętrznej beczki
- w przypadku braku wody urządzenie wyłącza się automatycznie, po dolaniu wody pracę można kontynuować.
- Wygoda i łatwość zalewania wody i przemywania zbiornika.

Instrukcja użytkowania

Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom i prostym funkcjom, generator pary jest bardzo wygodny. Zaleca się jego stosowanie zarówno do użytku prywatnego, jak i komercyjnego.

Pasuje do każdego modelu fitobeczki.

Instrukcja obsługi:

1. Generator pary połączyć dołączonymi przewodami z pojemnikiem na zioła przez otwór, który znajduje się z tyłu fitobeczki w dolnej jej części.

2. Pojemnik na zioła umieścić w fito beczce,
3. Włóż mieszankę ziołową do pojemnika i szczelnie zakręcić pojemnik.
4. Bagnet termometru włóż w otwór w górnej pokrywie beczki.
5. Napełnij zbiornik generatora pary wodą, nie więcej niż 2,0 litra. Zbyt duża ilość wody w wytwornicy powoduje ,że woda przedostaje się do wnętrza beczki przez pojemnik na zioła.
6. Włącz generator pary za pomocą pilota lub przyciskiem na pulpicie sterowania
Ustaw maksymalną moc (9), po całkowitym nagrzaniu będzie ona wynosić ok 50°C

Temperaturę można regulować zmniejszając moc wylotu pary(żółte przyciski na pilocie).

- Zaleca się ustawić moc wylotu pary między 4 – 5. Jeżeli temperatura będzie niezadawalająca można ją wyregulować przyciskami (moc wylotu pary).
- Ustawić timer na około 20 minut (w razie potrzeby możesz zmienić ustawiony czas lub wcześniej wyłączyć generator pary)
- Wejść do fitobeczki i poddać się zabiegowi.

Po 20 minutach generator pary zasygnalizuje zakończenie zabiegu i wyłączy się, można opuścić beczkę, odpocząć i wziąć prysznic.

UWAGA: Pojemnik na zioła w trakcie pracy jak i po niej jest gorący .Nie należy go dotykać rękoma i nogami.

1. Zaleca się również przed rozpoczęciem grzania beczki ustawić odpowiedni poziom ławeczki w środku.
2. Zabieg trwa od 15 do 20 minut.
3. Na siedzeniu i pod nogi położyć jednorazowe ręczniki
4. Umieścić pacjenta w beczce tak, aby głowa pozostała na powierzchni. Zamknąć drzwiczki. Wokół szyi owinąć ręcznik tak aby para nie wydobywała się na zewnątrz.
5. Po zakończeniu zabiegu pacjent wychodzi z fitosauny. (Należy umyć się przed zabiegiem, po zabiegu założyć szlafrok i pocić się dalej).
6. Po zabiegu należy odpocząć 20 – 40 minut, jeśli nie ma wyznaczonych następnych zabiegów (takich jak masaż, zabiegi kosmetyczne).
7. Przetrzeć beczkę 3% roztworem wody utlenionej. Przez spust w dnie beczki usunąć resztki wilgoci i przystąpić do następnego zabiegu.
8. Raz dziennie zdezynfekować beczkę lampą kwarcową (przy częstym użytkowaniu).
9. Do zabiegu wskazana jest obecność drugiej osoby.
10. W trakcie rozgrzewania beczki należy otwór na głowę zakryć tak aby para nie wydostawała się na zewnątrz beczki.
11. Z pojemnika na zioła wysypać zużyte zioła. Pojemnik zostawić otwarty.

Zalety fito sauny

- korzystnie wpływa na stan układu nerwowego
- pomaga w leczeniu schorzeń mięśniowo-stawowych
- rozwiązuje problem „nadmiernej wagi”
- walczy z przewlekłym zaziębieniem
- regeneruje i nawilża skórę
- znakomicie eliminuje stres, likwiduje przewlekłe zmęczenie

Przeciwwskazania:

- ogólne - dla leczenia ciepłem
- choroby sercowo – naczyniowe
- ostre stany zapalne
- reakcje alergiczne organizmu na zioła stosowane w cedrowej beczce
- osoby posiadające rozruszniki serca lub inne implanty elektroniczne
- osoby z chorobami nowotworowymi
- kobiety w ciąży

Przed stosowaniem fito sauny zalecana jest konsultacja lekarska.

Warunki gwarancyjne eksploatacji fito sauny

1. W pomieszczeniu, w którym ustawiana jest fito sauna, wymagana jest wietrzenie lub wentylacja pomieszczenia w celu usuwania wilgoci .
2. Fito sauna powinna być ustawiona na równej powierzchni.
3. Drzwi i pokrywę fito sauny należy otwierać płynnie - bez szarpania.
4. Należy obowiązkowo utrzymywać stałą wilgotność wewnątrz fito sauny. Podczas przestoju wstawiać do fitobeczki szeroki pojemnik z wodą (miskę) a wierzch beczki nakryć tkaniną.
5. **OBOWIĄZKOWO** - po użytkowaniu należy z beczki usunąć resztki wody i pozostawiać beczkę otwartą na noc w celu wyschnięcia. Rano beczkę należy zamknąć.
6. Zabrania się myć i dezynfekować fito saunę środkami chemicznymi. Do mycia fito sauny zalecana jest 3% woda utleniona. Dla dezynfekcji zaleca się również stosowanie lampy kwarcowej.
7. Beczkę od wewnętrznej strony należy smarować roślinnym olejem. Przy częstym stosowaniu nie rzadziej niż raz w miesiącu.
8. Raz w miesiącu wytwornicę pary należy okamieniać środkami do odkamieniania (np. Witamina C wymieszana z wodą)
9. Niniejszy zestaw nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości zestawu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania zestawu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
10. Oddzielny sprzęt elektryczny (wytwornica pary) nie może być stosowany wewnątrz kabiny.
11. Zestaw uziemiony winien być zasilany poprzez urządzenie prądu szczytkowego (różnicowo-prądowe) mające znamionowy roboczy prąd szczytkowy nie przekraczający 30 mA.

Ponieważ fito sauna jest wytwarzana z uwzględnieniem pęcznienia, możliwe jest wydostawanie się wilgoci przez szczeliny. W wypadku przenikania wody na zewnątrz można na czas zabiegu pod tylne nogi beczki podłożyć kawałki drewnianki. Wtedy skroplona para spłynie bezpośrednio do naczynka pod beczką. Po zakończonym zabiegu drewnianka należy usunąć tak aby beczka stała równo.

W przypadku nieprzestrzegania warunków eksploatacji fitobeczki zobowiązania gwarancyjne tracą ważność.

Okres gwarancji:

Fitosauna: 12 miesięcy od daty sprzedaży
Wytwornica pary: 12 miesięcy od daty sprzedaży

Gwarancja:

FITOLIFE

tel. 600355959

www.cedrowefitobeczki.eu

mail: info@cedrowefitobeczki.eu

Data sprzedaży:

Model beczki: PROFESJONALNY

Model wytwornicy pary: ER - 288